

NaWiFi felszerelési útmutató

Kedves hajós sporttársunk!

Köszönjük, hogy a Windwiser NaWiFi hajóműszert választotta. Bízunk benne, hogy termékünk hozzásegíti Önt és csapatát a vitorlás regatták győzelméhez, ezen felül túrázáskor biztonságosabb hajózást és biztosabb célba érkezést biztosít. Termékeinket 2010 óta folyamatosan, valós igényekhez igazodva fejlesztjük. Szem előtt tartjuk vásárlóink elvárásait, és törekszünk lépést tartani a piaccal. Reméljük, hogy termékünk hosszú ideig biztos kiszolgálója lesz az ön hajójának, családjának és legénységének. Mindehhez 2 éves garanciát is biztosítunk.

Vitorlázásához és versenyzéséhez jó szelet kíván a WINDWISER csapata!

A csomag tartalma

NaWiFi szélmérő fejegység

Rögzítő talp és csavarok a fejegységhez

Rögzítő csavarok és tömítés a központi egységhez

1 db 12 m hosszúságú tápkábel vízhatlan csatlakozóval

1 db beállítási és felszerelési útmutató

1. Felszerelési és bekötési útmutató

A felszereléshez szükséges szerszámok:

A szélmérő fej rögzítéséhez:

Fúrógép

M5 és M6 fúrószár

M8 villáskulcs

M2 imbuszkulcs

M3 imbuszkulcs

Filctoll a jelöléshez

A felszerelést a szélmérő fej rögzítésével kezdjük. A kidaruzott árboc tetején jelöljük be a szélmérő talpának furatait úgy, hogy a szélmérő fej előre, a hajó orra felé nézzen. M2 imbusz kulccsal lazítsuk meg a talp oldalán található hernyócsavart, ekkor a szélmérő fel alumínium konzolja kihúzható a talpból. Az imbuszcsavar hátra, a hajó fara felé álljon.

Fúrjuk át a jelölt furatokat, továbbá fúrjunk az árboc tetején 1db 6 mm-es furatot a kábelnek és a csatlakozóknak. Rögzítsük a szélmérő fejet a mellékelt M5*25-ös rozsdamentes csavarral, húzzuk meg az anyát.

Fűzzük be a kábelt az árbocba úgy, hogy a felhúzó köteleket megfeszítjük, így nem tekeredik majd a kábel a kötelekre. A kábel szélmérő felőli végét rögzítsük kábelkötegelővel az árboc tetejéhez, hogy a kábel saját súlyát ne a csatlakozó tartsa.

Amennyiben nem szeretnénk újabb kábelt fűzni az árbocba, a szélmérőt az árbocfény vezetékére is köthetjük.

Polaritás, feszültség és fogyasztás:

A tápkábel szabad végét kössük a hajó biztosítéktáblájába a következő módon:

Barna vezeték= pozitív szál (+12V)

Kék vezeték = negatív szál (-12V)

Tápfeszültség: 6-24V

Áramfelvétel: 120mA

Teljesítményfelvétel: maximum 1,5W (@12V)

Adófrekvencia: 2,4 GHz

A felszerelés végén, az első bekapcsoláskor ellenőrizzük, hogy a szélmérő valóban 0° értéket mutat-e szembeszél esetén. Amennyiben az AWA értéke nem 0° szembeszél esetén, úgy a korrekciót az Iregatta és a Polar NMEA programban beállíthatjuk.

Jó szélet!